

Guia Rápido CADASTRAMENTO BIOMÉTRICO



Cadastrar novos usuários/digitais

Poderão ser cadastradas até 5 digitais (dedos) para cada usuário (colaborador).

1 Pressione a tecla . Será exibida a mensagem:

Senha: *****

Digite a senha de acesso (a senha padrão é 100001).

2 Pressione a tecla  até que seja exibida a mensagem:

BIOCadastramento

Em seguida pressione a tecla .

3 Será exibida a mensagem:

Incluir usuario
/digital

Pressione novamente a tecla .

4 Será exibida a mensagem:

Digite o cracha
do usuario

Digite o crachá do usuário com até 9 dígitos.

Digite o cracha
123456789

Em seguida pressione a tecla .

5 Será exibida a tela de status do usuário:

Cracha: 123456789
Digitais: 0/5

Confira os dados e pressione a tecla .

6 Será exibida a mensagem:

Coloque o dedo
indicador

Obs: utilize preferencialmente o dedo indicador para o registro de ponto.

Coloque o dedo no sensor de forma que a digital fique totalmente apoiada no centro do mesmo.



A primeira leitura da digital confirma-se com um beep curto e com a mensagem:

Retire o dedo
do sensor

Aguarde a exibição da mensagem:

Recoloque o dedo
indicador

Recoloque o mesmo dedo no sensor para a confirmação da digital.

A segunda leitura confirma-se com um beep longo e com uma mensagem informando o índice de qualidade da captura:

Cadastro
concluido (93)

Em seguida será exibida novamente a tela de status do usuário, informando o número de digitais (dedos) cadastradas.

Cracha: 123456789
Digitais: 1/5

Obs: Para cadastrar novas digitais, repita os passos 5 e 6.

Para sair do menu pressione a tecla  até voltar ao modo de operação.

Excluir usuários

Remove os usuários e todas as suas respectivas digitais.

7 Repita os passos 1 e 2.

Pressione a tecla  até que seja exibida a mensagem:


Excluir usuario

Pressione a tecla .

8 Repita o passo 4.

A exclusão do usuário confirma-se com um beep longo e com a mensagem:

Usuario excluido

Para sair do menu pressione a tecla  até voltar ao modo de operação.

